

AUFBAUANLEITUNG

Schritt 1:

Schraube die 5 Stellfüße in die Gewinde an der Unterseite des Unterbodens (U) und justiere ihn ggf. mit einer Wasserwaage

Schritt 2:

Befestige 6 Metallstreben mittels 6 Schrauben in den Innengewinden auf der Brettobenseite. Die Ausrichtung der Stäbe entnimmst Du der Abbildung rechts

Schritt 3:

Lege einen Mittelboden (M1) auf die Streben und stecke 6 Hülsenmuttern durch die Bohrlöcher der Streben in den Mittelboden (M1)

Schritt 4:

Verbinde nun die zweite Stabreihe mit der unteren durch Einschrauben 6 weiterer Schrauben in die unterseitigen Hülsenmuttern. Die Ausrichtung der Stäbe entnimmst Du der Abbildung rechts

Schritt 5:

Führe Schritt 4 im Wechsel mit Mittelboden M2 und M1 aus.

Schritt 6:

Lege als Abschlussbrett den Oberboden (O) auf und verschraube ihn unterseitig mit 6 Schrauben in den vorgesehen Innengewinden

